



# TELEVISOR LCD

LW29A13W

LW40A13W

## Manual de instrucciones


Antes de utilizar la unidad,  
lea atentamente este manual y  
consérvelo para futuras consultas.

**MENÚS DE PANTALLA**  
**PANTALLA DE PC**  
**IMAGEN EN IMAGEN (PIP)**  
**TELETEXTO**


**Español-2**

## Instrucciones de seguridad


Estas ilustraciones muestran las precauciones que deben seguirse con la unidad.




NO exponga la unidad a condiciones de temperatura extremas o humedad excesiva.




NO exponga la unidad a la luz solar directa.




NO exponga la unidad al contacto con líquidos.



Si la unidad se avería, no intente repararla. Póngase en contacto con el servicio técnico cualificado.



Durante una tormenta (especialmente si va acompañada de relámpagos) desenchufe la unidad de la toma de corriente y de la antena.



Si no va a usar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas y guárdelo en un lugar fresco y seco.

ESTE DISPOSITIVO NO DEBE USARSE EN ENTORNOS INDUSTRIALES


## Precaución

**CAUTION**

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

**PRECAUCIÓN:** PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA POSTERIOR: EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. CONSULTE AL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.

El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo es un signo de advertencia que indica la presencia de "voltaje peligroso" dentro del producto.



La exclamación dentro de un triángulo es un signo de advertencia que avisa sobre instrucciones importantes que conciernen al producto.



**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR DAÑOS QUE PODRÍAN CAUSAR INCENDIOS O DESCARGAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

👉 El voltaje nominal se indica en la parte posterior de la unidad y la frecuencia es 50 o 60 Hz.

# Índice

## ◆ PRÓLOGO

- Instrucciones de seguridad ..... 3
- Precaución ..... 3

## ◆ CONEXIÓN Y PREPARACIÓN DEL TV

- Visualización del Panel de control ..... 6
- Visualización del Panel de conexión ..... 7
  - Conexión a la antena o a la red de televisión por cable (en función del modelo) ..... 8
  - Conexión a dispositivos A/V externos ..... 8
  - Conexión del receptor de TV digital, vídeo o DVD ..... 8
  - Conexión del equipo ..... 8
  - Conexión de salidas de sonido ..... 8
  - Conexión de entradas de audio digital ..... 9
  - Conexión a los altavoces (en función del modelo) ..... 9
- Visualización de imágenes de fuentes externas ..... 9
- Visualización del Mando a distancia (todas las funciones excepto el teletexto).... 10
- Visualización del mando a distancia (funciones de teletexto) ..... 11
- Inserción de las pilas en el mando a distancia ..... 12
- Encendido y apagado ..... 12
- Para familiarizarse con el mando a distancia ..... 13
- Selección del idioma ..... 14

## ◆ AJUSTE DE LOS CANALES

- Cómo guardar los canales automáticamente ..... 15
- Memorización manual de canales ..... 16
- Nombres de los canales ..... 18
- Cómo saltarse los canales que no interesen ..... 19
- Sintonización precisa de la recepción de canales ..... 19
- Orden de los canales memorizados ..... 20

## ◆ USO DE LAS DISTINTAS FUNCIONES

- Cambio del formato de la imagen ..... 21
- Ajuste de los parámetros de imagen ..... 21
- Selección del Formato de imagen ..... 22
- Congelación de la imagen actual ..... 22
- Cambio del estándar de sonido ..... 23
- Ajuste de los parámetros de sonido ..... 23
- Uso del sonido Dolby (LW29A13W) ..... 24
- Cómo activar y desactivar los Woofers internos (LW29A13W) ..... 24

# Índice

## ◆ USO DE LAS DISTINTAS FUNCIONES

■ Configuración de Sonido digital externo (LW40A13W) .....	25
■ Configuración de Dolby Digital (LW40A13W) .....	26
■ Configuración de Dolby Pro Logic (LW40A13W) .....	27
■ Selección del modo de sonido .....	28
■ Visualización de Imagen en imagen (PIP).....	29
■ Selección del Temporizador.....	31
■ Configuración y visualización de Hora actual .....	32
■ Encendido y apagado de la televisión automáticamente .....	33
■ DNLe (Digital Natural Image engine, motor Digital de Imagen Natural) .....	34

## ◆ USO DE LAS FUNCIONES DE PC

■ Configuración del software del PC (basado en Windows 2000 o XP).....	35
■ Ajuste de contraste y luminosidad.....	36
■ Selección del tamaño de la imagen.....	36
■ Ajuste de la calidad de la imagen .....	37
■ Cambio de la posición de la imagen .....	37
■ Ajuste del color.....	38
■ Inicialización de los ajustes de imagen .....	39
■ Configuración de la pantalla del PC automáticamente .....	39

## ◆ USO DE LAS FUNCIONES DE TELETEXTO

■ Función de teletexto.....	40
■ Visualización de informaciones del teletexto .....	41
■ Selección de una página por su número .....	41
■ Selección de una página del teletexto .....	42

## ◆ RECOMENDACIONES DE USO

■ Solución de problemas: antes de ponerse en contacto con el servicio técnico.....	43
■ Power Saver(Gestión de energía).....	44
■ Especificaciones técnicas y medioambientales .....	45
■ Modos de visualización.....	46

### Símbolos



Pulsar




Importante



Nota

## Visualización del Panel de control



### ❶ (Power)

Enciende y apaga la unidad.

### ❷ Sensor del mando a distancia

### ❸ Indicador de alimentación

### ❹ TV/VIDEO

Muestra un menú de todas las fuentes de entrada disponibles (TV, VIDEO, S-VIDEO, EXT1, EXT2, Analógica de PC, Digital de PC).

### ❺ MENU

Abre la visualización en pantalla (OSD) y selecciona la función.


### ❻ C/P.

Desplaza el selector hacia arriba o hacia abajo en la visualización en pantalla (OSD). Incrementa o disminuye el número de canal. Enciende la TV cuando está en el modo En espera.

### ❼ - +

Desplaza el selector hacia la izquierda o hacia la derecha en la visualización en pantalla (OSD). Incrementa o disminuye el nivel del volumen del audio y los valores de la función seleccionada.

## Visualización del Panel de conexión



Siempre que conecte un sistema de audio o de vídeo a esta unidad, compruebe que todos los elementos estén apagados. Consulte la documentación suministrada con el equipo para obtener instrucciones detalladas sobre la conexión y las precauciones de seguridad relacionadas.

## Visualización del Panel de conexión

### ① Conexión a la antena o a la red de televisión por cable (en función del modelo)

Para ver los canales de televisión correctamente, la unidad debe recibir una señal de una de las fuentes siguientes:

- Una antena exterior
- Una red de televisión por cable
- Una red por satélite

### ② Conexión a dispositivos A/V externos

- Conecte el cable RCA o S-VIDEO al dispositivo A/V adecuado, como por ejemplo un vídeo, un DVD o una cámara de vídeo.
- Conecte los cables de audio RCA a “**AUDIO (L)**” y a “**AUDIO (R)**” en la parte posterior de la unidad y los otros extremos a los conectores de salida de audio correspondientes en el dispositivo A/V.
- Los auriculares se pueden conectar a la salida de auriculares ( **8** ) en la parte posterior de la unidad. Si los auriculares están conectados, el sonido de los altavoces integrados estará apagado.


### ③ Conexión del receptor de TV digital, vídeo o DVD

- Conecte el cable EXT, vídeo o DVD al euroconector EXT, vídeo o DVD.
- Si desea conectar tanto el receptor de TV digital como el vídeo (o el DVD), deberá conectar el receptor de TV digital al vídeo (o al DVD) y conectar el vídeo (o el DVD) a la unidad.

### ④ Conexión del equipo

- Conecte el conector DVI con el conector de vídeo DVI.
- Conecte el cable de audio estéreo con “**PC AUDIO (ST)**” en la parte posterior del aparato y el otro extremo con “Audio Out” de la tarjeta de sonido del equipo.

#### ➤ Conector DVI



Pin	Descripción
1	Rx 2-
2	Rx 2+
3	Tierra
4	Sin conexión
5	Sin conexión
6	Reloj de DDC (SCL)
7	Datos de DDC (SDA)
8	Sincronización vertical analógica
9	Rx 1-
10	Rx 1+
11	Tierra
12	Sin conexión
13	Sin conexión
14	Alimentación de entrada de DDC (+5V)
15	Self Laster

Pin	Descripción
16	Conexión de señal de salida
17	Rx 0-
18	Rx 0+
19	Tierra
20	Sin conexión
21	Sin conexión
22	Tierra
23	Rx C-
24	Rx C+
25(C3)	Analógico (B, azul)
26(C5)	Tierra analógica
27(C4)	Sincronización horizontal analógica
28(C2)	Analógico (G, verde)
29(C5)	Tierra analógica
30	Analógico (R, rojo)

### ⑤ Conexión de salidas de sonido

Conecte los cables de audio RCA con un sistema de audio o un amplificador externo.




## Visualización del Panel de conexión

### 6 Conexión de entradas de audio digital

Conecte los cables de audio RCA con un equipo que tenga una salida digital (para recibir sonido digital).

### 7 Conexión a los altavoces (en función del modelo)




## Visualización de imágenes de fuentes externas


*Si ha conectado varios sistemas de audio y vídeo, se podrán visualizar distintas fuentes cuando se seleccione la entrada adecuada.*

- 1 Compruebe que se han efectuado las conexiones necesarias (consulte las páginas 8 y 9 para obtener más detalles).
- 2 Encienda la unidad y, si es necesario, pulse varias veces el botón **VIDEO**. Las fuentes externas se visualizan en el orden siguiente:  
TV - VIDEO - S-VIDEO - EXT1 - EXT2 - PC Analog - PC Digital.

➤ Para ver de nuevo la televisión, pulse el botón **TV**.




## Visualización del Mando a distancia (todas las funciones excepto el teletexto)




➤ El buen funcionamiento del mando a distancia se puede ver afectado por una luz intensa.

## Visualización del mando a distancia (funciones de teletexto)



## Inserción de las pilas en el mando a distancia





*Inserte o sustituya las pilas del mando a distancia cuando:*

- ◆ *Adquiera la unidad*
- ◆ *Note que el mando a distancia no funciona correctamente*

- 1 Pulse el símbolo hacia abajo y tire firmemente para extraer la cubierta en la parte posterior del mando a distancia.
- 2 Inserte dos pilas R03, UM4, "AAA" 1,5 V, o equivalentes, y compruebe que las polaridades coinciden:
  - ◆ + en la pila con + en el mando a distancia
  - ◆ - en la pila con - en el mando a distancia
- 3 Para volver a colocar la cubierta, alinéela con la base del mando a distancia y presiónela hasta que se ajuste.

➤ No mezcle tipos de pilas, es decir, alcalinas y de manganeso.

## Encendido y apagado



*El cable de alimentación se encuentra en la parte posterior de la unidad.*

➤ Si se ha adquirido este equipo en el Reino Unido, consulte la página 45 para más detalles sobre conexión del cableado.

- 1 Conecte el cordón eléctrico en un enchufe adecuado.  
Resultado: Un indicador En espera verde aparece en la parte frontal del equipo.
- 2 Pulse el botón **POWER** (⏻) o canal arriba o abajo (P/V, C/P, ⏮/⏭).  
Resultado: la pantalla se enciende y un indicador verde En espera desaparece de la parte frontal del aparato.

*Se puede dejar el Televisor en modo de espera para reducir el consumo de energía.*

*El modo de espera es muy útil si desea interrumpir la visualización momentáneamente (durante la comida, por ejemplo).*

- 1 Pulse el botón **POWER** (⏻).  
Resultado: la pantalla se apaga y el indicador verde Standby (en espera) aparece en la parte frontal de la unidad.
- 2 Para volver a encender la unidad, vuelva a pulsar el botón **POWER** (⏻).

➤ No deje el Televisor en modo de espera durante largos períodos de tiempo (cuando esté fuera de casa por vacaciones, por ejemplo). Desenchufe la toma de corriente y la antena para apagar la unidad.

## Para familiarizarse con el mando a distancia

El mando a distancia se usa principalmente para:



- ◆ Cambiar canales y ajustar el volumen
- ◆ Configurar la unidad mediante el sistema de menú en pantalla

La tabla siguiente presenta los botones que se utilizan con más frecuencia y sus funciones.

Botón	Función de visualización	Función de menú
	Se usa para visualizar el canal almacenado siguiente.	Se usa para visualizar el canal almacenado anterior.
	Se usa para visualizar el canal almacenado anterior.	Se usa para visualizar la opción de menú siguiente.
	Se usa para visualizar los canales correspondientes.	
	Se usa para seleccionar un canal con un número superior a diez o más. Pulse este botón y se visualizará el símbolo "--". Escriba los dos dígitos del número de canal.	
	Se usa para disminuir el volumen.	Se usa para... <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Visualizar un submenú que contenga selecciones para la opción de menú actual.</li> <li>◆ Buscar canales hacia delante manualmente.</li> <li>◆ Reducir el valor de una opción de menú.</li> </ul>
	Se usa para disminuir el volumen.	Se usa para... <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Visualizar un submenú que contenga selecciones para la opción de menú actual.</li> <li>◆ Buscar canales hacia atrás manualmente.</li> <li>◆ Aumentar el valor de una opción de menú.</li> </ul>
<b>MUTE</b>	Se usa para interrumpir el sonido momentáneamente. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cuando desee reactivar el sonido, vuelva a pulsar este botón o pulse los botones  o .</li> </ul>	
<b>MENU</b>	Se usa para visualizar el sistema de menú en pantalla.	Se usa para volver al menú anterior o a la visualización normal.



## Selección del idioma



*Cuando utilice la unidad por primera vez, debe seleccionar el idioma que se utilizará para visualizar menús e indicaciones.*

- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Función**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Función**.
- 3 Pulse los botones **▲** o **▼**.
- 4 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Idioma**.
- 5 Seleccione un idioma pulsando varias veces los botones **▲** o **▼**.
- 6 Cuando quede satisfecho con su elección, pulse el botón **MENU** para volver a la visualización normal.

## Cómo guardar los canales automáticamente

*Puede explorar los rangos de frecuencia disponibles (la disponibilidad varía en función del país). Los números de programa adjudicados automáticamente puede que no se correspondan con los números de programa reales o deseados. No obstante, puede ordenar los números manualmente y borrar los canales que no desea ver.*

- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: se visualiza el menú principal.

- 2 Pulse los botones **P**  $\searrow$  o **P**  $\swarrow$  para seleccionar **Canal**.

Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Canal**.

- 3 Pulse los botones  $\blacktriangleleft$  - o  $\blacktriangleright$  +.

Resultado: se selecciona **Memoria automática**.

- 4 Vuelva a pulsar los botones  $\blacktriangleleft$  - o  $\blacktriangleright$  +.

Resultado: las opciones disponibles en el grupo **Memoria automática** se visualizan con la opción **País** seleccionada.




- 5 Seleccione el país pulsando varias veces el botón  $\blacktriangleleft$  - o  $\blacktriangleright$  +. Están disponibles los países siguientes: **Bélgica - Alemania - España - Francia - Italia - Holanda - Suiza - Suecia - Gran Bretaña - Europa del Este.**

- 6 Pulse los botones **P**  $\searrow$  o **P**  $\swarrow$  para seleccionar **Buscar** y, a continuación, pulse los botones  $\blacktriangleleft$  - o  $\blacktriangleright$  +.



Resultado: la búsqueda terminará automáticamente. Los canales se ordenan y se memorizan en un orden que refleja su posición en el rango de frecuencia (con el menor primero y el superior el último).  
El programa seleccionado originalmente se visualizará.

➤ Para detener la búsqueda antes de que termine, pulse el botón **MENU**.

- 7 Cuando se hayan memorizado los canales, podrá:
  - ◆ Cambiar los canales
  - ◆ Asignar un nombre a los canales memorizados (consulte la página 18)
  - ◆ Borrar un canal (consulte la página 19)
  - ◆ Afinar la recepción de la sintonización si es necesario (consulte la página 19)
  - ◆ Ordenarlos en el orden que prefiera (consulte la página 20)



## Memorización manual de canales



Se pueden memorizar hasta 100 canales, que incluyen los que se reciben a través de redes por cable.

Cuando memorice los canales manualmente, podrá elegir:

- ♦ Si se memoriza o no cada canal que se encuentre
- ♦ El número de programa con el que desea identificar cada canal memorizado

- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: se visualiza el menú principal.

- 2 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Canal**.

Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Canal**.

- 3 Pulse los botones **▲** o **▼**.

- 4 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Guardar manual**. Pulse los botones **▲** o **▼**.

Resultado: las opciones disponibles en el grupo **Guardar manual** se visualizan con la opción **Sistema color** seleccionada.

- 5 Si es necesario, indique el estándar de emisión necesario pulsando varias veces los botones **▲** o **▼**.

Resultado: Los estándares de color se visualizan en el orden siguiente:

**AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.**

- 6 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Sistema sonido**. Indique el estándar de sonido necesario pulsando varias veces los botones **▲** o **▼**.





Resultado: Los estándares de sonido se visualizan en el orden siguiente:

**BG - DK - I - L.**






## Memorización manual de canales

- 7 Si sabe el número de canal que se va a memorizar, pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Canal**.  
Indique el número necesario pulsando los botones **▲** o **▲**+.  
  
Si no sabe el número de canal, pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Buscar**.  
Pulse los botones **▲** o **▲** para iniciar la búsqueda.  
  
Resultado: El sintonizador explora el rango de frecuencia hasta que se recibe en la pantalla el primer canal o el canal que se ha seleccionado.
- 8 Para asignar un número de programa a un canal, seleccione **Programa** pulsando los botones **P** o **P**. Pulse los botones **▲** o **▲** hasta que encuentre el número correcto.
- 9 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **LNA**.  
Seleccione **On.** pulsando los botones **▲** o **▲**+.  
  
Resultado: Amplifica las señales cuando la recepción de la antena es débil. No obstante, si las señales recibidas están produciendo interferencias, desactive **LNA** para evitar un funcionamiento incorrecto.
- 10 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Memorizar**.  
Seleccione **OK** pulsando los botones **▲** o **▲**+.  
  
Resultado: se memorizan el canal y los programas asociados.
- 11 Repita los pasos 7 a 9 para cada canal que quiera memorizar.



## Nombres de los canales



*Si se emite información del nombre del canal mientras memoriza los canales manual o automáticamente, los nombres se asignarán directamente a los canales. No obstante, podrá cambiar esos nombres o asignar nuevos nombres cuando sea necesario.*

- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: se visualiza el menú principal.

- 2 Pulse los botones **P**  $\searrow$  o **P**  $\swarrow$  para seleccionar **Canal**.

Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Canal**.

- 3 Pulse los botones  $\blacktriangleleft$  - o  $\blacktriangleright$  +.

- 4 Pulse los botones **P**  $\searrow$  o **P**  $\swarrow$  para seleccionar **Nombre**.  
Pulse los botones  $\blacktriangleleft$  - o  $\blacktriangleright$  +.

Resultado: se visualizan los canales actuales.

- 5 Si es necesario, seleccione el canal al que se va asignar un nombre nuevo pulsando los botones **P**  $\searrow$  o **P**  $\swarrow$ .

- 6 Pulse los botones  $\blacktriangleleft$  - o  $\blacktriangleright$  +.

- 7 Pulse los botones **P**  $\searrow$  o **P**  $\swarrow$  para seleccionar una letra (A-Z), un número (0-9) o un símbolo (-, espacio). Desplácese a la letra anterior o siguiente pulsando los botones  $\blacktriangleleft$  - o  $\blacktriangleright$  +.




- 8 Repita los pasos 5 a 7 para cada canal al que se asigne un nombre nuevo.

## Cómo saltarse los canales que no interesen

*Puede elegir los canales que se excluirán en la operación de exploración de canales. Cuando se explore por los canales memorizados, los que se hayan seleccionado para que se omitan no se mostrarán.*

*Todos los canales que no se haya especificado que se omitan se mostrarán durante la exploración.*



- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse los botones **P $\searrow$**  o **P $\swarrow$**  para seleccionar **Canal**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Canal**.
- 3 Pulse los botones **◀-** o **▶+**.
- 4 Pulse los botones **P $\searrow$**  o **P $\swarrow$**  para seleccionar **Añadir/Borrar**.  
Pulse los botones **◀-** o **▶+**.  
Resultado: se visualizan los canales memorizados.
- 5 Pulse los botones **P $\searrow$**  o **P $\swarrow$**  para seleccionar los canales que se añadirán o borrarán. Si es necesario, seleccione **Añadir** o **Borrar** pulsando los botones **◀-** o **▶+**.
- 6 Repita el paso 5 para cada canal que quiera añadir o borrar.







## Sintonización precisa de la recepción de canales

*Si la recepción no es clara, no tendrá que ajustar la sintonización del canal porque esto se hace automáticamente durante cuando se ejecuta la función de búsqueda y memorización. No obstante, si la señal es débil o distorsionada, tendrá que ajustar la sintonización precisa del canal manualmente.*

- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse los botones **P $\searrow$**  o **P $\swarrow$**  para seleccionar **Canal**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Canal**.
- 3 Pulse los botones **◀-** o **▶+**.
- 4 Pulse los botones **P $\searrow$**  o **P $\swarrow$**  para seleccionar **Sintonía fina**.
- 5 Para obtener una imagen más nítida y clara y una buena calidad de sonido, pulse los botones **◀-** o **▶+**.



## Orden de los canales memorizados



Puede intercambiar los números de dos canales para:

- ◆ **Modificar el orden numérico en que los canales se han memorizado automáticamente.**
- ◆ **Asignar números fáciles de recordar a los canales que ve con más frecuencia.**

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: se visualiza el menú principal.

2 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Canal**.

Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Canal**.

3 Pulse el botón **◀** o **▶**.

4 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Ordenar canales**. Pulse los botones **◀** o **▶**.

Resultado: las opciones disponibles en el grupo **Ordenar canales** se visualizan con la opción **Desde** seleccionada.

5 Seleccione el número del canal que desea cambiar pulsando varias veces los botones **◀** o **▶**.

6 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Hasta**. Seleccione el número nuevo del canal que desea identificar pulsando varias veces los botones **◀** o **▶**.

7 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Memorizar**. Seleccione **OK** para confirmar el intercambio de números de canales pulsando los botones **◀** o **▶**.

Resultado: El canal seleccionado se intercambia con el memorizado previamente con el número elegido.


8 Para que todos los canales se desplacen a los números de canal requeridos, repita los pasos 5 a 7 después de seleccionar **Desde** pulsando los botones **P** o **P**.

## Cambio del formato de la imagen

Se puede seleccionar el tipo de imagen que mejor se corresponda a los requisitos de visualización.

- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse los botones **P $\vee$**  o **P $\wedge$**  para seleccionar **Imagen**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Imagen**.  
➤ También es posible pulsando el botón **P.MENU** (menú Imagen).
- 3 Pulse los botones **◀-** o **▶+**.  
Resultado: se selecciona **Modo**.
- 4 Seleccione el efecto de imagen necesario pulsando varias veces los botones **◀-** o **▶+**.  
Los efectos de imagen siguientes están disponibles:  
**Estándar - Dinámico - Película - Personal**  
➤ También puede establecer estas opciones pulsando el botón **P.STD** (Estándar de imagen).

- En el menú **Imagen**, si se cambian los ajustes **Contraste**, **Brillo**, **Nitidez**, **Color** o **Matiz** (sólo NTSC), la opción **Personal** se seleccionará automáticamente.




## Ajuste de los parámetros de imagen

La unidad ofrece varias configuraciones que permiten controlar la calidad de imagen.

- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse los botones **P $\vee$**  o **P $\wedge$**  para seleccionar **Imagen**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Imagen**.
- 3 Pulse los botones **◀-** o **▶+**.
- 4 Seleccione la opción que quiera ajustar (**Contraste**, **Brillo**, **Nitidez**, **Color** o **Matiz**-sólo NTSC) pulsando los botones **P $\vee$**  o **P $\wedge$** . Pulse los botones **◀-** o **▶+**.  
Resultado: se visualiza la barra horizontal.
- 5 Pulse los botones **◀-** o **▶+** para llegar al ajuste necesario.
- 6 Pulse el botón **P $\vee$**  o **P $\wedge$**  para seleccionar el Tono color. Seleccione la opción requerida pulsando el botón **◀-** o **▶+** repetidamente. Las siguientes opciones están disponibles:  
**Frío 2 - Frío 1 - Normal - Cálido 1 - Cálido 2**.

- Si efectúa algún cambio en esta configuración, el estándar de imagen cambiará automáticamente a **Personal**.



## Selección del Formato de imagen




*Puede seleccionar el formato de la imagen que más se adapta a sus necesidades de visión con sólo pulsar el botón "P.SIZE" (Tamaño de imagen).*

*Los siguientes formatos de imagen están disponibles:*

- ◆ **16:9** Establece la imagen Normal en modo Wide de 16:9.
- ◆ **Panorama** Hace que la imagen en el modo Wide de 16:9 se pueda mostrar como la imagen Normal.
- ◆ **Zoom 1** Amplía la relación de aspecto de la pantalla de 4:3.
- ◆ **Zoom 2** Amplía el tamaño de pantalla Zoom 1.
- ◆ **4:3** Ajuste para el formato 4:3 normal.
- ◆ **Auto** El tamaño de la pantalla se ajusta automáticamente cuando se recibe una señal PAL Plus (WSS).

- ◆ Esta función no está disponible mientras está activada la función PIP.
- ◆ Cuando el tamaño de imagen está seleccionado como **16:9**, la función PIP estará disponible.

## Congelación de la imagen actual




- No disponible en el modo PC.

*Pulse el botón "STILL" (Imagen fija) del mando a distancia para congelar la imagen de un fotograma concreto. Cuando PIP está activo, también está congelada la pantalla PIP.*  
*Para volver a la visualización normal, vuelva a pulsar el botón "STILL PICTURE" (Imagen fija).*

## Cambio del estándar de sonido

*Puede seleccionar un tipo de efecto de sonido especial que se usará cuando se visualice una emisión concreta.*


- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse los botones **P $\searrow$**  o **P $\swarrow$**  para seleccionar **Sonido**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Sonido**.  
➤ También se puede mostrar simplemente pulsando el botón **S.MENU** (menú Sonido).
- 3 Pulse los botones **◀-** o **▶+**.  
Resultado: se selecciona **Modo**.
- 4 Seleccione el efecto de sonido necesario pulsando varias veces los botones **◀-** o **▶+** Están disponibles los efectos de sonido siguientes:  
**Personal - Estándar - Música - Película - Discurso**  
➤ También puede establecer estas opciones pulsando el botón **S.STD** (Estándar de sonido).




## Ajuste de los parámetros de sonido

*Es posible ajustar los parámetros del sonido según sus preferencias personales.*

- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: se visualiza el menú principal.
  - 2 Pulse los botones **P $\searrow$**  o **P $\swarrow$**  para seleccionar **Sonido**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Sonido**.
  - 3 Pulse los botones **◀-** o **▶+**.
  - 4 Seleccione la opción (**Graves** o **Agudos**) que se va a ajustar pulsando los botones **P $\searrow$**  o **P $\swarrow$** .  
Pulse los botones **◀-** o **▶+**.  
Resultado: se visualiza la barra horizontal.
  - 5 Pulse los botones **◀-** o **▶+** para llegar al ajuste necesario.
- Si efectúa algún cambio en esta configuración, el estándar de sonido cambiará automáticamente a **Personal**.



## Uso del sonido Dolby (LW29A13W)



*Esta opción proporciona un efecto Dolby de cine en casa al mezclar los altavoces derecho e izquierdo.*

- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: se visualiza el menú principal.

- 2 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Sonido**.

Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Sonido**.

- 3 Pulse los botones **▲** o **▲**.

- 4 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Dolby**.

- 5 Para usar el efecto de sonido Dolby, seleccione **On** pulsando los botones **▲** o **▲**.

## Activar y desactivar los Woofers internos (LW29A13W)



*Cuando se apagan los woofers internos, todo el sonido se encamina a los woofers externos.*

- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: se visualiza el menú principal.

- 2 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Sonido**.

Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Sonido**.

- 3 Pulse los botones **▲** o **▲**.

- 4 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar el **Woofers**.

- 5 Seleccione **On** para dirigir el sonido a los altavoces internos pulsando los botones **▲** o **▲**.



## Configuración de Sonido digital externo (LW40A13W)

*Se puede disfrutar del sonido Digital cuando el equipo con la salida Digital está conectado con la televisión.*

- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: aparece el menú principal.

- 2 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Sonido**.

Resultado: se muestran las opciones disponibles en el grupo **sonido**.

- 3 Pulse el botón **◀** o **▶**.

- 4 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar el **Audio ext.**  
Pulse el botón **◀** o **▶**.

Resultado: se muestra el menú **Audio ext.**

- 5 Seleccione la salida deseada (**EXT1**, **EXT2**, **S-video** o **Video**) pulsando el botón **◀** o **▶**.

- 6 Seleccione la opción (**Análogo**, **Óptico** o **Coaxial**) pulsando el botón **◀** o **▶**.

- 7 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: se muestran otra vez las opciones disponibles en el grupo **Sonido**.

- 8 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Salida audio**.



- 9 Seleccione la opción deseada (**Volumen** o **Fijo**) pulsando el botón **◀** o **▶**.

- ◆ Si desea ajustar el nivel del volumen con el control del volumen en la TV o el amplificador externo, establezca **Volumen**.
- ◆ Si se establece como **Fijo**...
  - Puede ajustar el nivel del volumen con el control del volumen en el amplificador de audio. E **Int. mute** está configurado como Activado automáticamente, y no se puede seleccionar.
  - Los controles siguientes no están disponibles: configuración de volumen, grave, agudo, y el altavoz.

- 10 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Int. mute**.  
Si se establece como **On**, no se emite ningún sonido por parte de los altavoces, ya sean internos o externos.





➤ Cuando **Salida audio** está configurado como **Volumen**, se puede seleccionar **Int. mute** y controlarlo.

### Parte posterior de la TV



## Configuración de Dolby Digital (LW40A13W)

### Arrière du téléviseur



Español-26

Se puede disfrutar del sonido Digital cuando el equipo con la salida Digital está conectado con la televisión.

- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: aparece el menú principal.
- 2 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Sonido**.  
Resultado: se muestran las opciones disponibles en el grupo **sonido**.
- 3 Pulse el botón **▲** o **▼**.
- 4 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Dolby digital**. Pulse el botón **▲** o **▼**.  
Resultado: aparece el menú **Dolby Digital** con **ProLogic** seleccionado.
- 5 Seleccione la opción (**Auto**, **On** o **Apagar**) pulsando el botón **▲** o **▼**.  
➤ Para más detalles sobre la salida dependiendo de cada opción, consulte la página siguiente.
- 6 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Rango dinámico**. Si desea ajustar el volumen correctamente durante la noche, seleccione **On** pulsando el botón **▲** o **▼**.
- 7 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Instalación altavoces**. Pulse el botón **▲** o **▼**.  
Resultado: aparece el menú **Instalación altavoces** con el altavoz principal izquierdo seleccionado.
- 8 Seleccione el altavoz (Izquierdo, Central, Derecho, Sur derecho, Sur izquierdo, Woofer) y ajústelo pulsando el botón **P** o **P**.
- 9 Dependiendo del altavoz, la siguiente configuración se puede ajustar para satisfacer sus preferencias personales.
  - ◆ Pruebe el tono para simular el volumen (**On** o **Apagado**)
  - ◆ Tamaño (**Grande**, **Pequeño** o **Apagar**)
  - ◆ Nivel de volumen (-10dB ~ 10dB)
  - ◆ Time delay de canal surround (0 ~ 15 ms): Cuando se selecciona **Sur derecho** o **Sur izquierdo**, se puede ajustar.

## Configuración de Dolby Pro Logic (LW40A13W)

En caso de "Pro Logic: Auto"

Entrada (Fuente)      Salida		Izquierda principal	Central	Derecha principal	Surround		Woofer secundario
					Derecho	Izquierdo	
Mono		✓		✓			
PCM Stereo (D/I)		✓		✓			
Dolby Digital	Mono	✓		✓			
	Lo/Ro	✓		✓			
	Lt/Rt	✓	✓	✓	✓	✓	
	5.1ch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DTS		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MPEG I (sólo Stereo)		✓		✓			
MPEG II		✓	✓	✓	✓	✓	✓

En caso de "Pro Logic: On"

Entrada (Fuente) / Salida		Izquierda principal	Central	Derecha principal	Surround		Woofer secundario
					Derecho	Izquierdo	
Mono			✓				
PCM Stereo (D/I)		✓	✓	✓	✓	✓	
Dolby Digital	Mono		✓				
	Lo/Ro	✓	✓	✓	✓	✓	
	Lt/Rt	✓	✓	✓	✓	✓	
	5.1ch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DTS		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MPEG I (sólo Stereo)		✓	✓	✓	✓	✓	
MPEG II		✓	✓	✓	✓	✓	✓

En caso de "Pro Logic: Apagado"

Entrada (Fuente) \ Salida		Izquierda principal	Central	Derecha principal	Surround		Woofer secundario
					Derecho	Izquierdo	
Mono		✓		✓			
PCM Stereo (D/I)		✓		✓			
Dolby Digital	Mono	✓		✓			
	Lo/Ro	✓		✓			
	Lt/Rt	✓		✓			
	5.1ch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DTS		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MPEG I (sólo Stereo)		✓		✓			
MPEG II		✓	✓	✓	✓	✓	✓

➤ La salida de Woofer secundario se cambia dependiendo de la configuración del altavoz.



## Visualización de Imagen en imagen (PIP)

*Puede visualizar una imagen secundaria dentro de la imagen principal del programa de TV o de los dispositivos A/V externos como el vídeo o el DVD. De esta manera puede ver o supervisar el programa de televisión o la entrada de vídeo desde cualquier equipo conectado mientras ve la televisión u otra fuente de vídeo.*

- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: se visualiza el menú principal.

- 2 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Función**.

Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Función**.

- 3 Pulse los botones **◀** o **▶**.

- 4 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **PIP** pulse los botones **◀** o **▶**.

Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **PIP**.

- 5 Seleccione **On** pulsando los botones **◀** o **▶**.

➤ También puede activar PIP pulsando el botón **PIP ON**.  
Para desactivar PIP, vuelva a pulsar el botón.

- 6 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **TV/Video**. Seleccione una fuente para la imagen secundaria pulsando los botones **◀** o **▶**.

Resultado: las fuentes externas se visualizan en el orden siguiente:  
(en función del modelo):

TV (LW40A13W) - Video - S-Video - EXT1 - EXT2.





➤ También se pueden seleccionar estas opciones simplemente pulsando el botón **TV/VIDEO**.

- 7 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Tamaño**. Seleccione un tamaño de imagen secundaria pulsando el botón **◀** o **▶**.






Resultado: Los tamaños se muestran en el orden siguiente:

**Pequeño - Doble**

➤ También se pueden seleccionar estas opciones simplemente pulsando el botón **SIZE**.



## Visualización Imagen en imagen (PIP)



- 8 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Selc. Sonido**.  
Mueva la imagen secundaria a la izquierda pulsando el botón **◀+**.

- Cuando el tamaño de la imagen secundaria está configurado en Doble, esta función no funciona.
- También se puede mover la imagen secundaria simplemente pulsando el botón **LOCATE**.

- 9 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Intercambiar**.  
Cuando se pulsa el botón **◀-** o **▶+**.

Resultado: se intercambian la imagen principal y la imagen secundaria.

- También se pueden seleccionar estas opciones simplemente pulsando el botón **SWAP**.

- 10 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Selc. Sonido**.  
Para oír el sonido de la imagen secundaria, seleccione **Sub** pulsando el botón **◀-** o **▶+**.

Resultado: las opciones se muestran en el orden siguiente:

**Main - Sub**

- Botón **P** o **P** : se utiliza para seleccionar el canal de imagen secundaria.
- Botón **SCAN** : se utiliza para explorar todos los canal memorizados en orden. Para detener la exploración, púlselo otra vez.

## Selección del Temporizador

*Puede seleccionar un período de tiempo de entre 10 y 240 minutos de forma que, una vez transcurrido, se apague el equipo automáticamente.*

- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: aparece el menú principal.

- 2 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar la **Función**.

Resultado: se muestran las opciones disponibles en el grupo **Función**.

- 3 Pulse el botón **▲** o **▼**.

Resultado: la **Hora** está seleccionada.

- 4 Pulse otra vez el botón **▲** o **▼**.

Resultado: se muestra el menú **Hora**.




- 5 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Temporizador**. Seleccione el número de minutos que desea que transcurran hasta que se apague el aparato pulsando el botón **▲** o **▼** repetidamente.

- ◆ Los intervalos de tiempo predeterminados:




10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y 240 minutos.

- También es posible programar el apagado del aparato pulsando el botón **"SLEEP"**.

Si el temporizador no está definido todavía, se muestra **Apagar**.



## Configuración y visualización de Hora actual



*Se puede configurar el reloj de la televisión de modo que aparezca la hora actual pulsando el botón "DISPLAY". También se debe configurar la hora para que la televisión se encienda o se apague a la hora deseada.*

➤ Si se desconecta el cable de alimentación y se vuelve a conectar, el reloj se restablecerá al valor predeterminado.

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: aparece el menú principal.

2 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Función**.

Resultado: se muestran las opciones disponibles en el grupo **Función**.

3 Pulse el botón **▲** o **▼**.

Resultado: la **Hora** está seleccionada.

4 Pulse otra vez el botón **▲** o **▼**.

Resultado: aparece el menú **Hora** con **Reloj** seleccionado.

5 Pulse el botón **-** o **+** para mover la hora o los minutos.  
Establezca la hora o los minutos pulsando el botón **P** o **P**.

➤ *Se puede ver la configuración actual de la fuente seleccionada pulsando el botón "DISPLAY" en el mando a distancia.*



## Encendido y apagado de la televisión automáticamente

*Es posible el encendido o apagado de la televisión automáticamente a una hora deseada.*

- El primer paso es configurar el reloj de la televisión (consulte la sección "Configuración y visualización de Hora actual" en la página anterior).

- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: aparece el menú principal.

- 2 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar la **Función**.

Resultado: se muestran las opciones disponibles en el grupo **Función**.

- 3 Pulse el botón **◀** o **▶**.

Resultado: la **Hora** está seleccionada.



- 4 Pulse otra vez el botón **◀** o **▶**.

Resultado: se muestra el menú **Hora**.


- 5 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Encendido**. Establezca la hora a la que desea que se encienda la televisión automáticamente.

◆ Pulse el botón **◀** o **▶** para mover la hora, los minutos y on/apagado. Configúrelos pulsando el botón **P** o **P**.

- 6 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Apagar**. De igual forma, configure la hora a la que desea que la televisión se apague automáticamente.



## DNLe (Digital Natural Image engine, motor Digital de Imagen Natural)



*La nueva tecnología de Samsung le ofrece una imagen más detallada, con más contraste y claridad. El nuevo algoritmo de compensación de imagen proporciona más luminosidad y claridad para satisfacción del usuario.*

- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: aparece el menú principal.

- 2 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar la **Función**.

Resultado: se muestran las opciones disponibles en el grupo **Función**.

- 3 Pulsar el botón **P** o **P** para seleccionar el modo **DNLe**. Seleccionar la opción deseada pulsando varias veces el botón **-** o **+**.

Las siguientes opciones están disponibles:


### Apagar - Medio - Alto - Demo

- |                 |   |
|-----------------|---|
| ◆ <b>Apagar</b> | Desactiva el modo DNLe.   |
| ◆ <b>Medio</b>  | Activa el modo DNLe.  |
| ◆ <b>Alto</b>   | La pantalla está más brillante que en Medio.  |
| ◆ <b>Demo</b>   | A la derecha aparece la pantalla antes de aplicar el modo DNLe , y a la izquierda aparece la pantalla después de aplicar el modo DNLe . |

## Configuración del software del PC (basado en Widows 2000 o XP)

*La configuración de pantalla de Windows para un equipo típico se muestra a continuación. Pero es probable que la pantallas real de su PC sea distinta, dependiendo de su versión de Windows y de su tarjeta de video. Pero incluso si su pantalla parece distinta, en casi todos los casos resulta aplicable la misma información de configuración básica. (Si no, consulte al fabricante del equipo o al distribuidor de Samsung.)*

- 1 Primero, haga clic en **"Configuración"** dentro del menú Inicio de Windows. Mientras que está resaltado **"Configuración"**, mueva el cursor para que aparezca **"Panel de control"**.



- 2 Cuando aparece la pantalla de Panel de control, haga clic en **"Pantalla"** y aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de Pantalla.





- 3 Navegue hasta la ficha **"Configuración"** en el cuadro de diálogo Propiedades de Pantalla. La configuración adecuada del tamaño (resolución) es :  
- **1280 x 1024 píxeles**

Si existe una opción de frecuencia vertical en ese cuadro de diálogo de configuración de la pantalla, el valor correcto es **" 60 " o " 60 hertzios "**. Si no, basta con hacer clic en **"ACEPTAR"** y salir del cuadro de diálogo.




## Ajuste de contraste y luminosidad



➤ Preseleccione el modo PC pulsando el botón **VIDEO**.  
Esta función no funciona en entrada Digital.

- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse el botón **P<sub>∨</sub>** o **P<sub>∧</sub>** para seleccionar **PC**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **PC**.
- 3 Pulse los botones **◀-** o **▶+**.  
Resultado: se selecciona **Imagen**.
- 4 Vuelva a pulsar los botones **◀-** o **▶+**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Imagen**.
- 5 Seleccione la opción (**Contraste** o **Luminosidad**) que se va a ajustar para el color de la imagen del equipo informático pulsando los botones **P<sub>∨</sub>** o **P<sub>∧</sub>**. Pulse los botones **◀-** o **▶+**. En modo Digital, el Brillo sólo se puede ajustar.  
Resultado: se visualiza la barra horizontal.
- 6 Pulse los botones **◀-** o **▶+** para llegar al ajuste necesario.

## Selección del tamaño de la imagen



➤ Preseleccione el modo PC pulsando el botón **VIDEO**.  
Esta función no funciona en entrada Digital.

- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: se visualiza el menú principal.
  - 2 Pulse el botón **P<sub>∨</sub>** o **P<sub>∧</sub>** para seleccionar **PC**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **PC**.
  - 3 Pulse los botones **◀-** o **▶+**.  
Resultado: se selecciona **Imagen**.
  - 4 Vuelva a pulsar los botones **◀-** o **▶+**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Imagen**.
  - 5 Pulse los botones **P<sub>∨</sub>** o **P<sub>∧</sub>** para seleccionar **Tamaño**. Seleccione un tamaño para la imagen del sistema pulsando los botones **◀-** o **▶+**.  
Resultado: los tamaños se visualizan en el orden siguiente:  
**Expander 1 - Expander 2 - Normal**.
- También puede seleccionar estas opciones pulsando el botón **P.SIZE** (Tamaño de imagen).



## Ajuste de la calidad de la imagen

- Preseleccione el modo PC pulsando el botón **VIDEO**.  
Esta función no funciona en entrada Digital.

*Esta función se usa para ajustar la sintonía y conseguir la mejor imagen al eliminar los ruidos que crean imágenes inestables con temblores u oscilaciones.*

- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **PC**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **PC**.
- 3 Pulse los botones **◀** o **▶**.
- 4 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Fijar la imagen**. Pulse los botones **◀** o **▶**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Fijar la imagen**.
- 5 Seleccione la opción (**Grueso** o **Fino**) que se va a ajustar para la imagen del sistema pulsando los botones **P** o **P**. Pulse los botones **◀** o **▶**.  
Resultado: se visualiza la barra horizontal.
- 6 Pulse los botones **◀** o **▶** para llegar al ajuste necesario.



- Esta opción puede cambiar la anchura de la imagen. Si es necesario, ajuste la posición al centro.





## Cambio de la posición de la imagen

- Preseleccione el modo PC pulsando el botón **VIDEO**.  
Esta función no funciona en entrada Digital.

- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **PC**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **PC**.
- 3 Pulse los botones **◀** o **▶**.
- 4 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Posición**. Pulse los botones **◀** o **▶**.
- 5 Seleccione la posición (**Posición H** o **Posición V**) que se va a ajustar pulsando los botones **P** o **P**. Pulse los botones **◀** o **▶**.  
Resultado: se visualiza la barra horizontal.
- 6 Pulse los botones **◀** o **▶** para llegar al ajuste necesario.



## Ajuste del color



- Preseleccione el modo PC pulsando el botón **VIDEO**.  
Esta función no funciona en entrada Digital.

- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: se visualiza el menú principal.

- 2 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **PC**.

Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **PC**.

- 3 Pulse los botones **◀** o **▶**.

- 4 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Ajuste de color**. Pulse los botones **◀** o **▶**.

Resultado: las opciones disponibles en el grupo **Ajuste de color** se visualizan con la opción **Modo** seleccionada.

- 5 Seleccione el modo de color necesario pulsando varias veces los botones **◀** o **▶**. Están disponibles los modos de color siguientes:

**Personal - Color 1 - Color 2 - Color 3.**

- 6 Si quiere ajustar el color que mejor se corresponda a sus requisitos de visualización, seleccione la opción (**Rojo**, **Verde** o **Azul**) que se va a ajustar pulsando los botones **P** o **P**. Pulse los botones **◀** o **▶**.

Resultado: se visualiza la barra horizontal.

- 7 Pulse los botones **◀** o **▶** para llegar al ajuste necesario.

- Si modifica los ajustes de **Rojo**, **Verde**, o **Azul**, el **Modo** seleccionará automáticamente **Personal**.

## Inicialización de los ajustes de imagen

➤ Preseleccione el modo PC pulsando el botón VIDEO.

*Puede sustituir todos los ajustes de imagen con los ajustes predeterminados de fábrica.*



- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **PC**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **PC**.
- 3 Pulse los botones **◀** o **▶**.
- 4 Pulse los botones **P** o **P** para seleccionar **Recuperar**.  
Pulse los botones **◀** o **▶**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **Recuperar**.
- 5 Seleccione la opción (**Imagen en memoria** o **Color en memoria**) que se va a sustituir pulsando los botones **P** o **P**.  
Pulse los botones **◀** o **▶**.  
En entrada Digital, el recuperado de Color sólo se puede ajustar.  
Resultado: la pantalla queda en negro y vuelve a la vista original unos segundos después.




## Configuración de la pantalla del PC automáticamente

➤ Preseleccione el modo PC pulsando el botón VIDEO.  
Esta función no funciona en entrada Digital.

- 1 Pulse el botón **MENU**.  
Resultado: se visualiza el menú principal.
- 2 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **PC**.  
Resultado: se visualizan las opciones disponibles en el grupo **PC**.
- 3 Pulse los botones **◀** o **▶**.
- 4 Pulse el botón **P** o **P** para seleccionar **Ajuste automático**.  
Pulse el botón **◀** o **▶**.  
Resultado: la calidad y la posición de la pantalla se ajustan automáticamente, y la pantalla vuelve a la visión original algunos segundos después.



## Función de teletexto



*La mayoría de los canales de televisión proporcionan servicios de información escrita mediante el teletexto. La información proporcionada incluye:*

- ◆ *Horas de los programas de televisión*
- ◆ *Boletines de noticias y partes meteorológicos*
- ◆ *Resultados deportivos*
- ◆ *Información de viajes*

*Esta información se divide en páginas numeradas (consulte el esquema).*

Parte	Contenido
A	Número de página seleccionado.
B	Identidad del canal de emisión.
C	Número de página actual o indicaciones de la búsqueda.
D	Fecha y hora.
E	Texto.
F	Información de estado. Información <b>FASTEXT</b> .

➤ La información de teletexto a menudo se divide entre varias páginas que se visualizan en orden, a las cuales se accede mediante:

- ◆ Introducción del número de página
- ◆ Selección de un título en una lista
- ◆ Selección de un encabezado de color (sistema FASTEXT)




## Visualización de informaciones del teletexto

*Puede visualizar la información del teletexto en cualquier momento.*

- ✎ Para que la información del teletexto se visualice correctamente, la recepción del canal debe ser estable; si no es así:
- ◆ Se puede perder información
  - ◆ Algunas páginas no se visualizarán


- 1 Seleccione el canal que proporciona el servicio de teletexto mediante los botones **P** o **P** .
- 2 Pulse el botón **TTX/MIX** para activar el modo teletexto.  
Resultado: se visualiza el contenido de la página. Se puede volver a visualizar en cualquier momento si se pulsa el botón (index).
- 3 Pulse el botón **TTX/MIX** otra vez.  
Resultado: la pantalla se divide en dos. Esta función Doble teletexto permite ver la transmisión real y el teletexto por separado en la pantalla. Selección de opciones de pantalla
- 4 Si quiere visualizar la emisión actual al mismo tiempo que la página del teletexto, vuelva a pulsar el botón **TTX/MIX**.
- 5 Vuelva a pulsar el botón **TV** para salir del teletexto.




## Selección de una página por su número

*Cuando aparece una página del teletexto, puede seleccionar varias opciones para que se adapte mejor a sus necesidades.*

Para visualizar...	Pulse...
◆ Tanto la información del teletexto como el texto oculto de la emisión normal	<b>TTX/MIX</b>
◆ Texto oculto (respuestas a juegos, por ejemplo)	(mostrar)
◆ La pantalla normal	(mostrar) otra vez
◆ Una página secundaria, escriba los 4 dígitos del número	
◆ Tamaño doble de las letras de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La mitad superior de la pantalla</li> <li>• La mitad inferior de la pantalla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una vez</li> <li>• Dos veces</li> </ul>
◆ La pantalla normal	• Tres veces



## Selección de una página del teletexto



*Las distintos temas que aparecen en las páginas del teletexto tienen varios colores, y se pueden seleccionar utilizando los botones coloreados del mando a distancia.*

- 1 Escriba el número de página de tres dígitos que figura en el contenido pulsando los botones numéricos correspondientes.  
Resultado: el contador de páginas aumenta, y la página aparece.
- 2 Si la empresa que emite lo hace con el sistema FASTEXT, los distintos temas que se tratan en el teletexto tienen varios colores y se pueden seleccionar pulsando los botones coloreados que corresponden con el tema deseado; los temas disponibles están en la línea de estado. Pulse el botón correspondiente con el tema que desea para seleccionarlo; los temas disponibles aparecen en la línea de estado.  
Resultado: la página aparece con más información coloreada que también se puede seleccionar de igual forma.
- 3 Para visualizar la página anterior o la siguiente, pulse el botón coloreado correspondiente.
- 4 Para ver la página secundaria, pulse el botón .  
Resultado: aparecen las páginas secundarias disponibles.

## Solución de problemas: antes de ponerse en contacto con el servicio técnico

*Antes de ponerse en contacto con el Servicio posventa de Samsung, realice las comprobaciones siguientes. Si no puede resolver el problema con las instrucciones que se ofrecen a continuación, anote los números de modelo y de serie de la unidad y póngase en contacto con el proveedor local.*

No hay imagen o sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado a la toma de pared.</li> <li>◆ Compruebe que se ha pulsado el botón <b>POWER</b> ( ).</li> <li>◆ Compruebe los ajustes de contraste y luminosidad de la imagen.</li> <li>◆ Compruebe el volumen.</li> </ul>
La imagen es normal pero no hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe el volumen.</li> <li>◆ Compruebe si se ha pulsado el botón <b>MUTE</b> (Silencio) en el mando a distancia.</li> </ul>
No hay imagen o es en blanco y negro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ajuste la configuración de color.</li> <li>◆ Compruebe que el sistema de emisión seleccionado sea correcto.</li> </ul>
Interferencia en el sonido y la imagen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Intente identificar el aparato eléctrico que está afectando al televisor y aléjelo.</li> <li>◆ Enchufe el televisor en una toma de corriente diferente.</li> </ul>
Imagen borrosa o nevada, sonido distorsionado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe la dirección, la ubicación y las conexiones de la antena. Esta interferencia a menudo se debe al uso de una antena interna.</li> </ul>
Anomalías del mando a distancia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Sustituya las pilas del mando a distancia.</li> <li>◆ Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión).</li> <li>◆ Compruebe los terminales de la pila.</li> </ul>
Mensaje "Check Signal Cable" (Comprobar cable de señal).	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe que el cable de señal se haya conectado firmemente al PC o a la fuente de vídeo.</li> <li>◆ Compruebe que el PC o la fuente de vídeo estén encendidos.</li> </ul>
En modo PC, se muestra el mensaje "Not Supported Mode" (Modo no compatible).	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe el máximo de la resolución y la frecuencia del adaptador de vídeo.</li> <li>◆ Compare estos valores con los datos en la Tabla de sincronización de los modos de pantalla.</li> </ul>
En modo PC, unas barras horizontales o verticales parpadean, tiemblan u oscilan en la imagen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ajuste la función Coarse (Grueso) o Fine (Fino).</li> </ul>
En modo PC, la pantalla está negra y el indicador de alimentación está estable en color ámbar o parpadea cada 0,5 o 1 segundos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ El televisor está usando su sistema de gestión de energía.</li> <li>◆ Mueva el ratón del ordenador o pulse una tecla.</li> </ul>
En modo PC, la imagen no es estable y parece que vibra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe si la resolución de pantalla y la frecuencia del ordenador o la tarjeta de vídeo está en un modo disponible para la unidad.</li> <li>◆ Compruebe en el ordenador: Panel de control, Pantalla, Configuración.</li> <li>◆ Si el ajuste no es correcto, use la utilidad del ordenador para cambiar los ajustes de pantalla. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Esta unidad admite funciones de pantalla multiscan dentro del intervalo de frecuencia siguiente:  <b>Frecuencia horizontal: 30 ~ 60 kHz</b>  <b>Frecuencia vertical: 56 ~ 75 Hz</b> </li> </ul> </li> </ul>
En modo PC, la imagen no está centrada en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ajuste la posición horizontal y vertical.</li> </ul>

## Power Saver

*Esta unidad incorpora un sistema de gestión de energía llamado PowerSaver. Este sistema ahorra energía al cambiar la unidad a modo de baja energía si no se usa durante un determinado período de tiempo. Los modos disponibles son "On" (Encendido), "Standby" (En espera), "Sleep" (Dormir) y "Deep Sleep" (Hibernación). PowerSaver funciona con una tarjeta de vídeo compatible con VESA DPMS instalada en el sistema. Se usa una utilidad de software instalada en el sistema para configurar esta función.*

Estado	Funcionamiento normal	Modo de función Power-Saving (EPA/NUTEK)
Sincronización horizontal	Activo	Inactivo
Sincronización vertical	Activo	Inactivo
Indicador Power (Encendido)	Verde	Verde, parpadeando (intervalo de 1 seg.)
Consumo de energía	LW29A13W : 150W (Max.) LW40A13W : 230W (Max.)	Menos de 8W

➤ *Esta unidad vuelve automáticamente al funcionamiento normal cuando se vuelve a la sincronización horizontal y vertical. Esto ocurre cuando se mueve el ratón del ordenador o se pulsa una tecla.*

## Especificaciones técnicas y medioambientales

Modelo	LW29A13W	LW40A13W
<b>Panel</b>		
Tamaño	29" en diagonal	39,6" en diagonal
Tamaño de pantalla	631,68 (H) x 397,01 (V) mm	862,08 (H) x 517,24 (V) mm
Tipo	matriz activa a-si TFT	
Tamaño de píxel	0,4935 (H) x 0,4935 (V) mm	0,6735 (H) x 0,6735 (V) mm
Ángulo de visualización	85/85/85/85 (L/R/T/B)	
<b>Frecuencia</b>		
Horizontal	30 ~ 60 kHz	
Vertical	56 ~ 75 Hz	
Color de pantalla	16,777,216 colores	
<b>Resolución de pantalla</b>		
Modo máximo	1280 x 768 @ 60 Hz	
<b>Señal de entrada</b>		
Sincronizada	H/V Separado, TTL, P. o N.	
Señal de vídeo	0,7 Vp-p @ 75 ohm	
<b>TV/Vídeo</b>		
Sistema de color	PAL, SECAM, NTSC4,43	
Sistema de sonido	B/G, D/K, I, L, L'	
Formato de vídeo	CVBS, S-VHS	
<b>Ext</b>		
Entrada/salida de vídeo	1,0 Vp-p @ 75 ohmios	
Entrada RGB	0,7 Vp-p @ 75 ohmios	
Entrada/salida de audio	500mVrms	
<b>Sistema de color</b>		
	PAL	
<b>Fuente de alimentación</b>		
Entrada	200 - 240 V~ (50/60Hz)	
Salida	DC 28V/8A	
<b>Consumo de energía</b>		
Máximo	150W	230 W
Ahorro de energía	8W	
<b>Dimensión (A x P x A) / Peso</b>		
Aparato	759,6 x 568,5 x 195 mm, 13,7 kg	1006 x 713 x 58 mm, 21,5 kg
Altavoz D/I	570,5 x 130 x 155 mm, 2,4 kg	744 x 170 x 230 mm, 4,9 kg
Pared / Kit de montaje	727 x 400 x 94 mm, 4,9 kg	960 x 400 x 94 mm, 5,7 kg
Soporte	-	956 x 33.4 x 300 mm, 5,6 kg
<b>Factores medioambientales</b>		
Temperatura de funcionamiento	10 °C y 40 °C (50 °F y 104 °F)	
Humedad de funcionamiento	Entre 10% y 80%	
Temperatura de almacenamiento	-25 °C y 45 °C (- 13 °F y 113 °F)	
Humedad de almacenamiento	Entre 5% y 95%	

## Especificaciones técnicas y medioambientales

Modelo	LW29A13W	LW40A13W
<b>Características de audio</b>		
Entrada de audio	Toma RCA (I, D), 0,5 Vrms (-9 dB)	
Entrada de audio (PC)	Toma estéreo 3,5 Ø, 0,5 Vrms (-9 dB)	
Salida de audio	Toma RCA (I, D), 0,5 Vrms (-9 dB)	
Salida de altavoz	Máx. salida de 5 W (Toma estéreo de 3,5 Ø, 8Ω)	
Salida de auriculares	Máx. salida de 10 mW (Toma estéreo de 3,5Ø, 32Ω)	
Frecuencia	RF: 80Hz ~ 15kHz (a- 3dB)	
Respuesta	A/V: 80Hz ~ 20kHz (a- 3dB)	

## Modos de visualización

*Si la señal del sistema es igual al modo de señal estándar, la pantalla se ajustará automáticamente. Si la señal desde el sistema no es igual que el modo de señal estándar, ajuste el modo y consulte el manual del usuario de la tarjeta de vídeo porque la pantalla quizá no pueda visualizar o quizá sólo está encendido el indicador LED. La imagen de pantalla se ha optimizado durante la fabricación para los modos de visualización enumerados a continuación.*

Modo	Resolución	Frecuencia Fhorizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	640 x 480	35,000	66,667	30,240	- / -
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
IBM	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
IBM	832 x 624	49,726	74,551	57,284	- / -
VESA	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
GTF	1280 x 768	47,700	60,000	80,136	- / -

## Memo

Español-47

---

## **- DESPUÉS DEL SERVICIO DE VENTA**

---

- Póngase en contacto con el vendedor o el representante comercial si hay diferencias en el funcionamiento del producto que puedan indicar la existencia de un funcionamiento incorrecto.